



Der Aufstellraum muss frostfrei sein, Zu- und Abluftleitungen in unbeheizten Bereichen sind gegen Wärmeverluste zu dämmen. Außenluft und Fortluftleitungen sind gegen Schwitzwasserbildung mit geschlossenzelligem Material zu dämmen.

Zu- und Abluftverteiler UKDE anbringen. Flachkanäle in der abgehängten Decke montieren.

Bei der Installation der KWL-Anlage sind die Montagehinweise des Herstellers zwingend zu beachten!

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Legende

	90° Umlenkadapter 2"rund / flach # 7 738 112 041
	Umlenkstück FKU 140-1 # 7 738 112 033, Wandanschluß
	Umlenkstück FKU 140-1 # 7 738 112 033, Deckenschluß
	Umlenkstück RRU-75-1 # 7 738 112 040, Deckenschluß
	Zuluft
	Abluft
	Fortluft
	Außenluft
	Flexibles Kunststoffrohr Durchm. 75 mm, bzw. flexibler Flachkanal 50*140 mm

Planungsbüro Leisner		33428 Harsewinkel www.pb-leisner.de	
Bauvorhaben		Neubau eines Wohnhauses	
Bauherr		Mustermann	
Erdgeschoß	Kontrollierte Wohnungslüftung		
Datum:	Projekt-Nr.	gez.:	M 1:50 / Blattgröße A2